



电能品质分析仪

# **MODEL 6310**



KYORITSU ELECTRICAL INSUTRUMENTS WORKS, LTD.

### 目录

- 1. 产品概要
- 2. 仪器布局
- 3. 测量前的准备工作
- 4. 设定 SET UP
- 5. w 量程 ( w )
- 6. Wh 量程 (Wh)
- 7. DEMAND 量程 DEMAND
- 8. WAVE 量程 🔷
- 9. 谐波分析 ( Ш.
- 10. 电能质量 QUALITY
  - 上升 / 下降 / 瞬停测定 瞬时现象测定 突入电流测定 不平衡率 进相电容
- 11. CF 卡/内存储器的操作

#### 1. 产品概要

特点:

本产品是适用于各种接线方式的电能质量分析仪。

除了传统的瞬时值,积算值,用于电力管理的需求值的测定外,还可进行波形显示和矢量显示的测定和谐波分析、电能质量测定、进相电容的模拟操作。测定的各数据,可保存于内存储器或CF卡,也可通过USB接线或CF卡接线保存于电脑中。

#### 安全设计

设计符合安全规格IEC 61010-1 CAT III 600V。

#### 接线方式

可适用于单相2线,单相3线,三相3线,三相4线的各种测定线。

#### 测定及演算

电压(RMS)、电流(RMS)、有功/无功/视在功率、功率、相位角、中性线电流、有功/无功/视在电能的测定和演算。真有效值显示。

#### 需求测定

为了能不超过设定目标值(契约电力),可简单监视使用状况。

#### 波形/矢量显示

能够测量电压和电流并以波形/矢量显示。

#### 谐波分析

可测量/分析电流的谐波成分。

#### 电能质量分析

为监视和检测电源异常而测量上升/下降/ 瞬停, 瞬时现象, 突入电流, 不平衡率的测量和进相电容的模拟操作。

#### 测定数据的保存

记录间隔可设定功能。测试数据可手动或按日期指定保存。画面打印功能可进行画面数据的保存。

#### 2种电源方式

可使用AC电源和电池这2种电源方式。电池方式时使用干电池(碱性电池)和充电电池(NiHM)。并且,本产品可将电池安装于仪器内充电。使用AC电源时若发生停电,将自动将电源供给切换成电池方式。

#### 大画面显示

采用彩色LCD,便于阅读的大画面显示。

#### 省电模式

熄灭LCD显示灯可控制电池的消耗电量。

#### 简单接线的小型轻便设计

钳式简单接线的小型轻便设计,便于设置和携带。

### USB连接

使用USB接线与电脑相连,可保存内存储器或CF卡中的数据。使用附属的设定软件进行简单设定,使用分析软件(可选件)可进行数据分析。

#### 外部信号输入 / 输出功能

通过2通道的模拟输入(DC电压),温度计和照度计等模拟信号能与电力数据同时测量。 1通道的数字输出(DC电压),超过各量程的界限值时的信号可传送到警报器。

#### 功能概略





2. 各部分名称

#### 正面图名称



菜单键						
W	W	瞬时值的测定/显示	<b>~</b>	波形显示	波形显示	
Wh	Wh	积算值的测定/显示		谐波分析	谐波分析	
(DEMAND)	DEMAND	需求测定/显示		QUALITY	设定通道、界限值,记录上升/下降/瞬停/瞬	
					时的发生时间、次数等	
			(SET UP)	SET UP	设置	



#### 3.测定前确认

电池的使用方法 本产品可使用AC电源/电池(可连续测量3小时)的2种电源方式。 由于停电等原因造成AC电源供给停止时,可将电源供给切换成电池后继续测量。 电池驱动时请使用干电池(碱性)和充电电池(NiHM)。 本产品可安装充电电池时直接充电。 移开选择开关盖,将选择开关左右滑动选择需要的电池。

2



请注意若仪器中未安装电池而AC电源停止供给时,仪器电源切断,测试中的数据可能会消失。

画面显示/电池剩余量

	AC 电源			0~~100%	(20%刻度)
	Ch	电池剩余量	100%	可测量时间 - 约 2 小时 : 使用碱性干电池 - 约 5 小时 : 使用 Ni-MH 充电电池	
画面显示	25.0 A 5.07 kW 100 kuar 电池 Ch 65 2 k		0%	<ul> <li>电池耗尽(不确保精确度) 仪器将自动操作如下:</li> <li>▲</li> <li< td=""></li<></ul>	
	24.9 A 3.88 kW - LOAD-				(Wh) (DEMAND) (QUALITY) (QUALITY) (QUALITY)

#### 充电式电池的使用/充电操作方法

LCD中显示如下,按显示内容使用◀♥▶光标键和确认ENTER键操作。

- 安装充电电池
- 将选择开关滑向右(选择"充电"位置)
- 连接AC电源线,打开仪器。
- 按(4.2.4 其他设定)进行充电。





自动检测后,显示错误时请立刻终止使用,参考"15章 故障解说"内容。

初期显示画面 接通仪器电源后显示型号/版本画面,进行自动检测。然后显示共立LOGO。



0

0

安装电池时请注意极性方向。

### 4. 设定 SET UP

设定分为以下4个项目。





		1	基本设定		
设定项目	设定内容				
接线	①1P2W×1 ④1P2W×4 ⑦1P3W×1+2A ⑩3P3W×1+2A ⑬3P4W×1+1A ⑫4A	21P2W×2 51P3W×1 83P3W×1 103P3W3A	()	3)1P2W×3 6)1P3W×2 9)3P3W×2 12)3P4W×1	
电压量程	150V/300V/600V/1000V				
VT比	0.01~9999.99(1.00	)			

钳头/电流量程	8128:1/5/10/20/50A/AUTO 8127:10/20/50/100A/AUTO 8126:20/50/100/200A/AUTO 8125:50/100/200/500A/AUTO 8129:300/1000/3000A/AUTO 8141: 8142: 8142: 8146: 8146: 8147: 8147: 8148: 500mA/1/5/10A/AUTO 8148:
CT比	0.01~9999.99(1.00)
滤波	8141/42/43/46/47/48:ON/OFF 8128/27/26/25/24/29:
DC量程	50mV/500mV/5V
频率	50Hz/60Hz

\* \_\_\_\_内容表示初期值。

接线方式





钳口方向



箭头方向:负荷

			各测定设	:定				
设定项目				设定内容	ž T			
W/Wh/	W	瞬时值/	平均值/最大值/最小值	ON/OFF				
DEMAND*	Wh	详细项	3					
	需求目标	示值		1.000m	W~999.9TW	300.0kW)		
	需求判定	定周期		比需求测	则定间隔时间第	ā 可任意设定	3个(10秒)	
波形量程*	V			ON/OFF	:			
	А							
谐波解析*	THD计算	算方法		THD-F	∕THD-R			
	容许值刻	<b>范围的设</b> 短	Ē	初期值/	专用			
	MAX保	留		ON/O	FF			
	V			ON/O	FF			
	А							
	上升/		基准电压	1~1000V(100V)				
	下降/		电压上升	相对于基准电压的1~200%(110%)				
	瞬停测试		电压下降	相对于基准电压的1~100%(90%)				
			电压瞬停	相对于基准电压的1~100%(10%)				
			滞后	相对于基准电压的1~10%(5%)				
			记录数据的触发位置	前: 0~200,后: 200~0 (各100)				
由坐氏星	瞬时测知	宦	电压量程	150V	300V	600V	1000V	
电能灰里			界限值	50~310	7 90~630V	170~1270V	340~2000V 峰值	
			(可设定范围)	峰值	峰值	峰值	(1415)	
			滞后	相对于国	相对于电压范围 1~10%( <b>5%</b> )			
			记录数据的触发位置	前: 0~2	00,后: 200~	~0(各100)		
	突入电泳	<b>流测</b> 试	基准电流 (可设定范围)	可设定"	可设定"基本设定"中设定的A1电流量程的10%~100%			
				的数值( <b>500A</b> )				
			界限值	相对于基	相对于基准电流100~200%(110%)			
			滞后	相对于基	基准电流1~109	% (5%)		
			记录数据的触发位置	前: 0~2	.00,后: 200~	~0(各100)		
	不平衡≥	率测试	输出界限值	1~20%(	3%)			
	进相电彩	卒 一	目标功率值	0.5~1(1.000)				

\* \_\_\_\_内容表示初期值。

测定设定					
设定项目	设定内容				
间隔时间	1秒/2秒/5秒/10秒/15秒/20秒/30秒				

\* 间隔时间可在W / Wh / DEMAND、WAVE量程、谐波分析、不平衡率、进相电容中设定。但是,WAVE量程中,1秒、2秒、 5秒,谐波测定中,1秒、2秒、5秒、10秒不能设定。

保存设定					
设定项目	设定内容				
记录方法	手动/指定时间				
记录开始	年/月/日 时:分:秒(0000/00/00 00:00:00)				
记录结束					
数据保存位置	CF 卡/内存储器(插入 CF 卡时,优先)				
画面复制的保存位置					
CF卡的格式化	进行CF卡的格式化				
CF卡的数据删除	进行CF卡的数据删除				
内存储器的格式化	进行内存储器的格式化				
内存储器的数据删除	进行内存储器的数据删除				
数据传送(内存储器→CF卡)	内存储器中数据传送到CF卡。				
读取设定	利用设定的保存功能可读取保存的设定内容。				
保存设定	设定内容可保存于CF卡或内存储器。				

\* 内容表示初期值。

其他设定	Ē
设定项目	设定内容
语言	日语,英语
日期形式	YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY
现在时间	Yyyy/mm/dd h: mm: ss
蜂鸣音	ON/OFF
CSV文件	小数点/ 区间记号
	./_,
	./ ;
	,/ ;
ID号	00-001~99-999(00-001)
LCD对照	薄 标准 浓
	10 0 10
通道颜色	初期值 / 定制
自动关机	ON/OFF
背光灯	ON/OFF
电池充电开始	ON/OFF
系统重启	进行系统重启

\* ■ 内容表示初期值 5.W**量程 ●** 

测试流程

安全确认				
ţ				
测定准备		基本设定	<b>SETUP)</b> 量程 各测定设定	保存设定
Ļ			间隔时间 保存项目(W)	
设定	$\leftarrow$	VT 比 钳头	<ul> <li>・ 瞬时值</li> <li>・ 平均值</li> </ul>	记录结束 数据保存位置
ţ		电流量程 CT 比	<ul> <li>・ 最大值</li> <li>・ 最小值</li> </ul>	画面复制保存位置
接线		滤波 DC V		
Ļ	•	频率		

瞬时值的测定



**■ ( W )** 量程

切换显示 / 放大显示

	系统切换	LOAD	★ ▶ <sup>光标</sup> 键	各通道测定值
Ŷ	项目切换	Inst Avg Max Min	▲▼ <mark>光标</mark> 键	测量值合计 》 通信合计 》 1000 - 18000 - 18000 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1
÷	设 定 状 况 确 认	3P4040119 1391 3912 1304 / OFF 1306 / OFF 111.00 2 1306 / OFF 111.00 3 3906 / OFF 111.00 3 3906 / OFF 111.00 4 3906 / OFF 111.00 1006 / OFF 111.00 0 115.0000 0 115.0000 0 115.0000	<mark>ENTER</mark> 键	* 按 ☑ 键可在放大显示和一览显示中切换。 放大显示的定制参考"第6章瞬时值的测定"。

#### 保存数据

文件 ID : 6310-01								
保存时间和日期	月	经过时间	瞬时值	平均值	最大值	最小值		
日期	时间	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN		
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(	(±)x.xxxE	±nn			
年/月/日	小时:分钟:秒	小时:分钟:秒	(±	) value x	x $10^{\pm n}$			

保存数据的标题



1	INST	:	瞬时值
	AVG	:	平均值
	MAX	:	最大值
	MIN	:	最小值
2	V	:	各相电压
	А	:	各相电流
	f	:	频率
	Р	:	有功功率
	Q	:	无功功率
	S	:	视在功率
	PF	:	功率
	PA	:	相位角
	DC	:	模拟输入的电压
3	通道号	:	* 1 ~ 4
4	单位		
5	系统		

例如: .1.234E+02=1.234x10<sup>2</sup>=123.4

\* 无号码的保存数据显示测量值的总和。

#### 瞬时值的保存



6.Wh量程 (Wh

测试流程



切换显示/W量程显示



Wh 量程显示 Wh 量程显示	1					
Wh 量程显示     W 量程显示						
				Wh 量程显示		₩ 量程显示
	I	v+ v	. F		小具印	

保存数据

文件 ID : 6310-02							
保存时间和日期		级过时间	有功功率 视在功率		无功功率		
		纪旦时间	(消耗 / 再生 )	(消耗 / 再生 )	( <b>消耗</b> / 再生 )		
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ		
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn				
年/月/日	hour:min:sec	hour:min:sec	(±) value x $10^{\pm n}$				

● 无功电力的消耗(+)/再生(-)将分别记录相位:迟(i),进(c)。Wh量程中,可同时记录W量程的测量数据和以上测试数据。

画面显示记号							
WP+	有功电力量(消耗)	WS+	视在电力量(消耗)	WQi +	无功电力量(迟)		
WP-	有功电力量(再生)	WS-	视在电力量 (再生)	WQi -	无功电力量(进)		

保存数据的标题



1	INTEG	:	积算值
2	WP+	:	有功功率(消耗)
	WP-	:	有功功率 (再生)
	WS+	:	视在功率 (消耗)
	WS-	:	视在功率 (再生)
	WQi+	:	无功功率(消耗)迟
	WQc+	:	无功功率(消耗)进
	WQi-	:	无功功率(再生)迟
	WQc-	:	无功功率(再生)进
3	单位		
4	系统		

#### 积算值的保存

1	确认设定后按 开始 → 下一步	→ 下一步 → 完成 的顺序开始记录。
	按 开始 键 2 秒以上可开始记录。	
开 娃	MD           Elapsed Time         00000:00:00           Active         WP+:         0.00000           Save to:         01-CF003.CSV           At         02-CF003.CSV           Reactive         WQi+:         0.00000           WQc+:         0.00000         varh           Interval         1.5 sec.           Stop         W         Setup	<<手动>>       <          显示保存文件名           开始保存           一            一            一   <
2	<u>₩/// (CFC) (CFC)</u>	到达开始指定时间。
係 有	Active         WP+:         0.85104         KWh         LOAD           MP-:         -0.66818         KWh         2           Apparent         WS+:         2.09911         KVAh         2ch           MS-:         -1.89748         KVAh         2ch           MQ:+:         0.45208         kwarh         1           Reactive         WQ:+:         0.00000         kwarh           Stop         W         Setup	测定状态 LED 点亮。 ● REB 闪烁 , CF 或 LEL 点亮。 (达到间隔时间时红色 LED 点亮。) ◆ 数据保存中不能更改设定。
3 停 止	WD         LOAD           Elapsed Time         00000:01:49           Active         WP+ : 0.99023 kWh           Saved in:         01-CF003.CSV           At         02-CF003.CSV           WQi+:         0.52024 kwrh           Reactive         WQi+:           WQi+:         0.50000 kwrh	按 停止 到达完成指定时间。



7、DEMAND量程@EMAND





显示切换/W 量程显示、Wh 量程显示



保存数据

* 按 F2 键可在 DEMAND 显示 ⇒W 量程显示 ⇒Wh 量程显示中切换。
---

	文件 ID : 6310-03								
	保存时间和日期		经过时间		有功功率 (消耗/再生)	视在功率 (消耗/再生)	无功功率 (消耗/再生)	需求值	目标值
Г	DATE TIME		积算	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ			
		TIME	ELAPSED TIME	时间间隔内 变化量	INTVL_WP	INTVL_WS	INTVL_WQ	DEM	TARGET
	yyyy/mm/d	h:mm:ss	h:mm:ss		$(\pm) x. xxxxxxE \pm nn$ $(\pm) x.$			xxxE±nn	
	年/月/日	时:分:秒	时:分:秒			$(\pm)$ value x $10^{\pm n}$			

保存数据的标题



1	INTEG	:	积算值					
	INTVL	:	间隔内变化量					
	DEM	M 需求值合计						
	TARGET		目标值					
2	WP+	:	有功功率(消耗)					
	WP-	:	有功功率(再生)					
	WS+	:	视在功率(消耗)					
	WS-	:	视在功率(再生)					
	WQi+	VQi+ : 无功功率(消耗)迟						
	WQc+	:	无功功率(消耗)进					
	WQi-	:	无功功率(再生)迟					
	WQc-	:	无功功率(再生)进					
3	单位							
4			系统					

\* DEMAND 量程中,可同时记录 W 量程的测试数据和以上数据。

#### 需求测定的保存



测量画面			
<b>剩余时间</b> 需求间隔倒计时。	<b>DEMAND</b>		99/28/2006
·····································	Time left	00:00:11	
现负荷的需求间隔时间后的需求预测	DEM Target	300. OkW	回在各测重中设直。. Meas.
值 (平均切率)。 <b>(现在值)×(现在间隔)</b>	DEM Guess	42.7kW	
<b>(经过时间)</b> *与经过时间同时以积算方式计算。	NPM Dessent	11.4kW	
	DEM Mar	70.1kW	Interval
<b>最大需求测定值/记录年月日</b> 日示测论开始到付末的是十零式传		09/26/2006 15:53:41	1 5 sec.
显示测定开始到结果的取入需求值。 在超过现在最大需求值的时间上更新数据。	Start		
		需求时间间隔内的	需求值 (平均功率)。
		<u>(WF+)X(I小时)</u> (间隔时间)	
		* 与经过时间同时	以积算方式计算。







需求开始

(经过时间) 🕇

需求结束

## 8. WAVE 量程

测试流程



#### 显示达到切换:矢量画面/波形画面(通道切换)



- \* 按 **F3** 键可在波形画面和矢量画面中切换。
- \* 按 F2 键可确认接线情况是否正确。
- \* 按 F1 键或 F2 键在波形显示时可放大竖轴(电压/电流)。

#### 保存测定数据

文件 ID : 6310-04							
保存时间		经过时间	通道		瞬时值		
DATE	TIME	ELEPSED TIME	СН	*1行/2行	1 / 128~129 / 256		
yyyy/mm/dd	h: mm: ss	h: mm: ss	AX/VX	(±)x.xxxxE±nn			
年/月/日	时:分:秒	时:分:秒	电流/电压	(±)数値×10 <sup>± n</sup>			

\*第 1~128 的测量瞬时值保存在第1行中,第129~256 的测定值保存在2行中。

文件 ID · 6310-05							
			χη ID , 050	0-05			
保存时间		经过时间	瞬时值/平均值/最大值/最小值				
DATE	TIME	ELEPSED TIME	$INST_V1(V)$	INST_A1 (A) _1	$INST\_\Theta V1 ~(deg)$	INST_ $\Theta_{A1(deg)}$	
yyyy/mm/dd	h: mm: ss	h: mm: ss	(±)x.xxxxE±nn				
年/月/日	时:分:秒	时:分:秒	(±)数值×10	) <sup>±n</sup>			

数据保存的标题

 $\overline{(1)}$ 

5/133	1	1 ~ 128	:	瞬时值	
-------	---	---------	---	-----	--

2



2	129 ~ 256	:	瞬时值(① + 128)
	100	•	

1	INST	:	瞬时值	
	AVG	:	平均值	
	MAX	:	最大值	
	MIN	:	最小值	
	v	:	各相电压	
Q	А	:	各相电流	
3	通道号	:	1~4	
4			单位	
-				

\* ④中显示[deg]时表示相位角。

#### WAVE 量程的保存



9. 谐波解析 🛄

测试流程





①.测定值					
TOTAL	合计	V/A	各通道的有效值	%	各通道的 THD

② 测定值							
$1^{\sim}63$	光标位置次数	V/A	光标位置有效值		基本波(1次)的比例	0	光标位置相位角

保存测定数据

保存时间		经过时间	通道	有效值	综合谐波斜率	瞬时值	
DATE	TIME	ELEPSED TIME	СН	TOTAL	THD	1_(V/A)~63_(V/A)	1_(deg)~63_(deg)
yyyy/mm/dd	h: mm: ss	h: mm: ss	VX/AX	(±)x.xxxxE±nn			
年/月/日	时:分:秒	时:分:秒	电压/电流	(±)	)数值×10 <sup>±</sup> "		

保存数据的标题

1_	_[V/A]	1	1~63	:	数据号
<u> </u>		2	V/A	:	电压/电流
(1)	(2)	3	Deg	:	相位角

#### 谐波解析的保存



10. 电能质量 (QUALITY)

#### 上升 / 下降 / 瞬停测定

滞后作用

1%

记录数据的触发位置 前: 100 后: 100

测试流程





保存测定数据							
保存时间			项目			发生	/结束
yyyy/mm/dd	h: mm: ss	SWELL	DIP	INT	1	0	1/0
年/月/日	时:分:秒	上升	下降	瞬停	发生	结束	发生~结束

发生期间		最大/最	小值	数据
::	h: mm: ss	SWELL	DIP/INT	(±)x.xxxxE±nn
发生	结束	最大值	最小值	(±)数值×10 <sup>±n</sup>

#### 保存数据的标题



#### 上升/下降/瞬停的保存

1	确认设定后按 开始 → 下一步 → 下一步 → 完成 的顺序开始记录。					
	按 开始 键 2 秒以上可开始记录。					
		<<手动>>>	<b>&lt;&lt;指定时间&gt;&gt;</b> 显示保存文件名			
开 妊	Save to: 07-0F002.CSV					
	Stop Setup					
			指定时间前待机			
2	<u>()]///////</u> Swe <mark>©ITTER</mark> nt <b>(CG ≤</b> 1%122885 100.1V   SWELL <b>T</b> DIP <b>U</b> INT <b>L</b>		到达开始指定时间。			
_	Occurrence         1         4         96           MM / DD & Time         RMS         Period           10/12 08:07:50.18         V            10/12 08:07:50.38         V            10/12 08:08:07:50.34         V            10/12 08:08:07:50.34         V            10/12 08:08:07:50.34         V            10/12 08:08:42:01         1.2V 00:00:04.62           10/12 08:08:05:1.55         200.6V 00:00:02.40           Start         Setup		则定状态 LED 点亮。			
份 有		闪烁, <b>CF</b> 및				
		数据保存中不能更改设	(达到间隔时间时红巴 LED 点壳。) 定。			
3			网计学书书台时间			
	Occurrence 1 4 96	<b>按                                   </b>	<b>判</b> 込元成14 足时间。			
停止	A T Saved in: 10/12/08:08:01.34 5 VI-:-:	显示	保存数据文件名。			
	10/12 08:08:42.01 2 1.27 00:00:40.62 10/12 08:08:49.15 7	测定状	态 LED 熄灭。 或 「叮」 熄灭。			
	Start					
	开始~ 开始 结束					

上升				(红色)
下降	<b>L</b>	5		(兰色)
瞬停	Ų.	<del>به</del> ة ا	<u>_</u>	(黄色)

#### 瞬时测定

测试流程



(SET UP) 撞	起
各测定设定	保存设定
瞬时测定	记录方法
电压量程	记录开始
界限值	记录结束
滞后作用	数据保存位置
记录数据的触发位置	画面复制保存位置



设定项目	设定例.
基准电压	100V
界限值	110%
滞后作用	1%
记录数据的触发位置	前: 100 后: 100



#### 保存测试数据

保存时间	发生/结束 发生期间		最大值	数据				
yyyy/mm/dd	h: mm: ss	1	0	1/0	: h: mm: ss		: h: mm: ss	
发生	结束	发生	结束	发生~结束	发生	结束		(±)数值×10 <sup>±</sup>

数据保存的标题



#### 瞬时数据的保存



量程

记录方法

记录开始

记录结束

数据保存位置

画面复制保存位置

#### 突入电流测定

测试流程



设定项目	设定例
基准电流	100A
界限值	110%
滞后作用	1%
记录数据的触发位置	前: 100 后: 100



保存设定

保存测试数据

文件 ID : 6310-09											
保存时间和	开始/结束			发生期间		最大 /最小	数据				
DATE	TIME		I/	0	DURATION		MAX/MIN	201 个数据			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	1	0	1/0	:	h:mm:ss.ss	(±)	x.xxxE±nn			
年/月/日	时:分:秒	开始	结束	开 <b>始~</b> 结 <b>束</b>	开始	结束	最大 / 最小	(±) value x $10^{\pm n}$			

保存数据的标题



突入电流测定的保存



#### 不平衡率

测试流程



	画面显示记号													
V	电压	А	电流	电流			有功电	+	消耗	Q	无功电	+	迟相位	
							力	-	再生		力	-	进相位	
S	视在电力	PF	功 率	+	迟相位	C	电容容量 f 频率							
			因数	-	进相位									
An	中性线电流	DC1	模拟输入	入的11	通道的电压	DC2	模拟输入国	的2通道的。	电压					

#### 显示切换/W量程显示



按 F2 键可在矢量画面和 W 量程中切换。

#### 保存测试数据

File ID : 6310-10												
保存时间和	日期	经过时间	瞬时值	平均值	最大值	最小值						
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN						
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss		$(\pm)$ x. xxx	xxE±nn							
年/月/日	时:分:秒	hour:min:sec		(±) value	$x 10^{\pm n}$							

保存数据的标题

\* 无编号时显示综合值。





#### 进相电容

测试流程



V	电压	А	电流			Р	有功电力	+	消耗	Q	无功电	+	迟相位
								-	再生		力	-	进相位
S	视在电力	PF	功率因数	+	迟相位	С	电容容量			f	频率		
				-	进相位								
An	中性线电流	DC1	模拟输入的 1 i	通道的同	电压	DC2	模拟输入的2通道的电压						

显示切换 / 放大显示



\* 按 F2 键可在放大显示和一览显示中切换。放大显示的定制可参考"第6章瞬时值的测定"。

保存数据

		文件 ID : 6310-11				
保存时间和日	期	经过时间	瞬时值	平均值	最大值	最小值
日期	时间	ELAPSED TIME INST AVG				MIN
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn			
年/月/日						

保存数据标题

AVG	_A1[A]_	1
1	234	5

1	INST	:	瞬时值
	AVG	:	平均值
	MAX	:	最大值
	MIN	:	最小值
2	V	:	各相电压
	А	:	各相电流
	f	:	频率
	Р	:	有功功率
	Q	:	无功功率
	S	:	视在功率
	PF	:	功率
	С	:	电容容量
	DC	:	模拟输入的电压
3	通道号	:	* 1 ~ 4
<b>(4</b> )			单位







### 11. CF 卡/保存数据

CF 卡

工作确认完成的 CF 卡	可使用容量	32MB	64MB	125MB	256MB	512MB	1GB
	SDISK (株)	SDCFB-32	SDCFB-64	SDCFB-128	SDCFB-256	SDCFB-512	SDCFG-1
	AD (株)	AD-CFG32	AD-CFG64	AD-CFG128	AD-CFG256		AD-CFX40T1G

● 不能使用上记以外的保存容量。

公司名与型号名均为注册商标。

● 各公司的规格变更等原因,上记 CF 卡可能有一部分不能正常工作。

• 建议使用我公司附件/可选件的 CF 卡。

保存场所					CF 卡			内部存储器
容量		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	1.5MB
瞬时值的测定	1秒	4 小时	8 小时	17 小时	1天	2天	5天	2 分钟
	1分钟	10天	21 天	1个月	2 个月	5个月	11 个月	2 小时
	30分钟	10 个月	1年	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上	2 天
积算值的测定	1秒	3 小时	6 小时	12 小时	1天	2天	4天	1分钟
	1分钟	7天	15 天	1个月	2个月	4 个月	8个月	1 小时
	30分钟	7 个月	1年	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上	1天
DEMAND 测定	1秒	2 小时	4 小时	9 小时	19 小时	1天	3天	1分
	1分钟	6天	12 天	24 天	1个月	3个月	6个月	1 小时
	30分钟	6个月	1年	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上	1天
WAVE 量程	1秒	22 分钟	44 分钟	1 小时	2 小时	5 小时	11 小时	0.1 分钟

	1分钟	22 小时	1天	3天	7天	14 天	29 天	10 分钟
	30分钟	28 天	1个月	3个月	7个月	1年	1年以上	5 小时
谐波分析	1秒	49分钟	1 小时	3 小时	6小时	13 小时	1天	0.3 分钟
	1分钟	2天	4天	8天	16天	1个月	2个月	23 分钟
	30分钟	2个月	4 个月	8个月	1年	1年以上	1年以上	11 小时
上升/下降/瞬停测定	次数	15496	30992	61985	123970	247941	484261	123
瞬时测定	次数	14159	28318	56637	113274	226548	442477	113
突入电流测定	次数	15541	31083	62166	124332	248664	485672	124
不平衡率	1秒	4 小时	8 小时	16 小时	1天	2 天	5天	2分钟
	1分钟	10 天	21 天	1个月	2个月	5个月	10个月	2 小时
	30分钟	10个月	1年	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上	2 天
进相电容	1秒	3 小时	7 小时	14 小时	1天	2天	4天	1分钟
	1分钟	9天	18 天	1个月	2个月	4 个月	9个月	1 小时
	30分钟	9个月	1年	1年以上	1年以上	1年以上	1年以上	2 天
可保存文件最大数	测量数据文件 (CSV)					512		6
	图表文件 (BMP)					7		
	设置文件	(KAS)						20

#### 数据转送

CF 卡或内存储器中数据可通过 USB 接线或 CF 卡阅读机传送至 PC。

	传送至 PC			
	USB	阅读机		
CF 卡数据(文件)	$\triangle^{*1}$	Ο		
内存数据 文件)	0	*2		

\*1 : 由于使用 USB 传送数据需要时间(传送时间:约4MB/小时),建议传送大容量数据时使用 CF 卡阅读机。 \*2 : 内存数据可传送至 CF 卡。

\*2 的行数船可接达主机

\* CF卡的操作方法请参考CF卡使用手册。

\* 为确保正确保存数据,请确认已删除仪器 CF 卡中非本次测量的数据。



#### 文件形式和文件名

文件名:

文件名	:	<u>01</u>	_	<u>CF</u>	<u>001</u>	.csv	
		1		2	3	4	

1	测量	01: W量程测定数据	
	项目	02: Wh 量程测定数据	
		03: DEMAND量程测定数据	
		04: 波形测定数据	
		05: 矢量测定数据	
		06: 谐波测定数据	
		07: 上升/下降/瞬停测定数据	
		08: 瞬时测定数据	
		09: 突入电流测定数据	
		10: 不平衡率测定数据	
		11: 进相电容测定数据	

2	保存场所	CF: CF卡 ME: 内部存储器
3	文件编号	001 ~ 999
4	保存形式	CSV

	文	件名	:	MI	E 0	00123	.KAS	1	保存场所	CF:CF 卡 ME:内部存储器
				T	)	$\bigcirc$	3	2	文件编号	000000 ~ 9999999
				U	)	2	3	3	扩展名	KAS
位图文件										
								1	保存项目	PS:打印画面
	文件名	·名 : P\$ 〔1	PS –		CF	CF 001	.BMP	0	但专坛底	CF:CF 卡
				(2) $(3)$		2	休任场別	ME:内存储器		
				Ľ	<b>シージー ③</b> 文件:	文件编号	001 ~ 999			
								4	扩展名	BMP

备分内存

配置文件

保存中相同的 CF 卡拔出/插入时



